

# 2 OFF/ON•DRR STOP FAST WINDING 44 VOLUME PHILIPS FM/STEREO DC 3V ⊝-⊙-⊕ source switch •FM•AM•TAPE/RADIO OFF

3

4

BELTCLIP

0

 $^{\prime}$   $^{\circ}$ 

-)(+

# **ENGLISH**

### **POWER SUPPLY**

### Mains Adapter (not included)

The voltage of the 3V adapter must match with the local voltage. The 3.5 mm adapter plug's 1.3 mm center pin must also be connected to the minus pole  $\Theta$ 

- Connect the mains adapter to the set's DC 3V (⊕-⊕-⊕) jack and a wall outlet
- Always disconnect the mains adapter if you are not using it.

### Battery (not included)

- Open battery door and insert two alkaline batteries, type R6, UM3 or AA as indicated.
- Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to be used for a long time.

# **RADIO RECEPTION**

- 1. Connect headphones to the ∩ jack.
- 2. Set the •FM•AM•TAPE/RADIO OFF switch to FM or AM The **FM STEREO** indicator lights up when receiving a FM stereo
- 3. Select the station using the **TUNING** control.

### To improve reception

The headphone cord functions as the FM antenna. Extend it fully and position the cord.

- Uses a built-in antenna. Turn the set to find the best position 4. Adjust the sound with the **VOLUME** and **DBB** (Dynamic Bass Boost) controls.
- 5. To turn off the radio, push the •FM•AM•TAPE/RADIO OFF switch to TAPE/RADIO OFF.

**FRANCAIS** 

# CASSETTE PLAYBACK

- 1. Connect headphones to the \( \Omega \) jack.
  2. Set the •FM•AM•TAPE/RADIO OFF switch to TAPE/ OFF.
- 3. Open the cassette holder and insert a tane
- 4. Press the cassette holder lightly to shut.
- 7. Toda the desacte index ingiting to share.
   7. To start playback, press ◀.
   6. Adjust the sound with the VOLUME and DBB controls.
- 7. To stop, press and the set is switched off.
- At the end of a tape, the cassette key is automatically released and the set switched off

# Maintenance (see fig. 1)

- Clean parts (a) and (b) every month with a cotton bud dipped in alcohol, or by playing through a cleaning tape.
- Use a soft damp cloth to wipe off dust and dirt. Don't use benzene
- Don't use C-120 tapes.

or corrosives to clean the set.

 Don't expose the set or cassettes to rain, moisture, sand or to excessive heat e.g. cars parked in direct sunlight.

# GENERAL INFORMATION

#### Accessories (included) 1x Belt clip. 1x stereo headphones

Using the belt clip (see fig. 4) 1. To attach, position the shaped grip (found on the back of the belt

- clip) so that it fits into the belt clip hole (1 2. Push the belt clip down 2 and turn 3 to LOCK as indicated on the
- 3. To detach, gently lift the belt clip and turn to **RELEASE** as indicated on the set

#### Take care when using headphones Hearing Safety:

Listen at a moderate volume. Use at high volume can impair vour

Do not use headphones while driving or cycling as you may cause an accident

### **Environmental note**

- · The packaging has been minimized so that it is easy to separate into two materials: card and plastic. Please observe the local regulations regarding the disposal of these packaging materials.
- Please inquire about local regulations on how to hand in your old set for recycling. Batteries contain chemical substances, so they should be
- disposed of properly.

This set complies with the FCC-Rules, Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### The model number is found at the back of the set The production number is in the battery compartment

# AO 6591 - Stereo Radio Cassette Player

English

Français

Español

# PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

A Divisionof Philips Electronics North America Corporation Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.



Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com

Printed in Hona Kona

1

TC text/RB/9946

# ALIMENTATION

#### Adaptateur secteur (non compris à la livraison) La tension d'adaptateur 3V doit correspondre à la tension locale.

L'ergot central 1,3 mm. de l'adaptateur 3,5 mm. doit être connecté au nôle négatif ⊖

- l'équipement et à une prise murale.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur en cas de non-utilisation.

# Piles (non comprises à la livraison)

- Ouvrez le clapet de compartiment et introduisez deux piles alcalines, type **R6**, **UM3** ou **AA** tel que mentionné.
- Retirez les piles de l'équipement au cas où elles seraient usées ou qu'elles n'ont pas été utilisées pendant une période prolongée.

# RECEPTION RADIO

2x R6/UM3/AA

- 1. Reliez le casque à la prise  $\Omega$ .
- 2. Placez le bouton •FM•AM•TAPE/RADIO OFF sur la position FM ou AM. Le témoin FM STEREO s'allume pendant réception stéreo FM.
- 3. Sélectionnez la station à l'aide de la commande de syntonisation

# Pour une meilleure réception

SUMINISTRO DE RED

Pila (no incluida)

Adaptador de red (no incluido)

UM3 o AA, según se indique.

RECEPCIÓN DE RADIO

Para mejorar la recepción

también debe conectarse al **polo negativo** ⊖.

le fil du casque sert d'antenne FM. Maintenez le fil aussi FM: étiré et bien orienté que possible.

utilise l'antenne intégrée. Modifiez la position de l'appareil lui-même afin d'obtenir la meilleure réception

4. Réglez le son à l'aide des boutons VOLUME et DBB (Dynamic Bass Boost). Pour mettre la radio hors tension, placez le bouton

•FM•AM•TAPE/RADIO OFF sur la position TAPE /RADIO OFF.

**ESPAÑOL** 

El voltaje del **adaptador de 3 V** ha de corresponder al voltaje local.

La conexión central de 1,3 mm del enchufe del adaptador de 3,5 mm

Conecte el adaptador principal al enchufe de CC de 3 V (○ ③ ⊕) del dispositivo y a una toma de la pared.

• Desconectar el adaptador principal siempre que no lo esté usando.

· Abra la puerta de las pilas e inserte dos pilas alcalinas, tipo R6,

Retire las pilas del equipo si están gastadas o si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

Conecte el auricular al enchufe ∩.
 Ajuste el conmutador •FM•AM•TAPE/RADIO OFF a FM o AM.

El cable del auricular funciona como antena de FM.

Se usa la antena incorporada. Gire el aparato para

4. Ajuste el nivel del sonido por medio de los controles VOLUME y

DBB (Dynamic Bass Boost - Aumento dinámico del bajo)

Manténgalo extendido y ubíquelo en la mejor posición.

El indicador FM STEREO se enciende.

buscar la mejor posición

5. Para apagar el aparato, pulse el conmutador

•FM•AM•TAPE/RADIO OFF a TAPE/RADIO OFF.

3. Seleccione la emisora usando el control TUNING.

# LECTURE D'UNE CASSETTE

- 1. Reliez le casque à la prise  $\Omega$
- 2. Placez le bouton •FM•AM•TAPE/RADIO OFF sur la position TAPE/OFF. 3. Ouvrez le compartiment à cassette et insérez une cassette
- 4. Appuyez doucement sur la porte du compartiment pour la refermer.
- 5. Pour commencer la lecture, appuyez sur ◀.
  6. Réglez le son à l'aide des boutons VOLUME et DBB.
- 7. Pour arrêter, appuyez sur et l'appareil sera alors hors tension.
- l'avance rapide, appuvez sur ■.
- En fin de cassette, les touches se relâchent automatiquement et l'équipement est mis hors service.

### Entretien (voir fig. 1)

- Nettoyez les pièces (A) et (B) une fois par mois avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool, ou en passant une cassette spéciale autonettovante Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour enlever la
- poussière et saleté. N'utilisez jamais du benzène ou des abrasifs pour nettover l'annareil
- N'utilisez pas les cassettes de type C-120.

**REPRODUCCIÓN DE CASSETTES** 

3. Abra el portacassettes e inserte un cassette.

Para comenzar la reproducción, pulse ◀.

automática y se apaga el equipo

Mantenimiento *(véase fig. 1)* 

No utilice cintas C-120.

4. Pulse el portacassettes levemente para cerrarlo.

1. Conecte el auricular al enchufe  $\Omega$ .

 N'exposez pas l'appareil ou les cassettes à la pluie, l'humidité, le sable ou une chaleur excessive comme, par exemple, dans une voiture garée au soleil

2. Ajuste el conmutador •FM•AM•TAPE/RADIO OFF a TAPE/OFF.

6. Ajuste el nivel del sonido por medio de los controles VOLUME y DBB.

Al final de la cinta, las teclas del casete se liberan de forma

Limpie las partes (a) y (B) una vez al mes con un algodón humedecido en alcohol o mediante una cinta limpiadora.

calor excesivo como en automóviles aparcados al so

Utilice un paño suave humedecido para quitar polvo y suciedad.

Para limpiar el equipo no utilice gasolina o productos abrasivos.

• Evite la exposición del equipo o cintas a la lluvia, humedad, arena o

7. Para detener la reproducción pulse ■ y el aparato se apagará.

# **GENERALITES**

# Accessoires (inclus)

#### Utilisation de la pince de ceinture (voir fig. 4) 1. Pour l'attacher, introduisez l'ergot situé au dos de la pince dans

- l'orifice de la pince 1. 2. Appuyez la pince de ceinture vers le bas (2) et tournez (3) vers
- LOCK comme indiqué sur l'appareil.

  3. Pour l'enlever, soulevez et tournez la pince vers RELEASE pour la
- libérer comme indiqué sur l'apparei Utiliser le casque avec votre tete!

#### Modérer le volume d'écoute. Un son trop fort risque de diminuer l'acuité auditive

Conseils relatifs à l'acuité auditive:

Conseils relatifs à la circulation: Ne pas utiliser le casque lorsque vous conduisez un véhicule ou une

# bicyclette pour éviter tout risque d'accident. Remarque concernant l'environnement

- L'emballage est composé de deux matériaux: le carton (pour la boîte) et le polyéthylène (pour les sachets). Veuillez observer les réglementations locales concernant le rebut de ces matériaux d'emballage
- Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant le recyclage de votre ancien appareil.
- Les piles renferment des éléments chimiques et doivent par conséquent être rejetées en accord avec les règlements en vigueur.

# L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.

- Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

  1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

  2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les

# interférences susceptibles de provoquer un fonct

# INFORMACIÓN GENERAL

# Accesorios (incluidos)

1 x Clip para cinturón, 1 x Auriculares estéreo.

# Uso del clip para cinturón (véase fig. 4)

- 1. Para acoplarlo, coloque el pasador moldeado (que se halla en la parte posterior del clip para cinturón) de forma que encaje en el orificio para el clip para cinturón 1
- 2. Pulse el clip para cinturón ② y gire ③ su LOCK según se indica en el equipo. 3. Para separarlo. levante suavemente y gire el clip su RELEASE
- según se indica en el equipo.

#### Tenga precaución al utilizar los auriculares Seguridad de audición:

Escuche a un volumen moderado. Si se emplea un volumen alto puede periudicarse su capacidad auditiva.

#### Seguridad ante el tráfico: No utilice los auriculares mientras conduce un automóvil o va en bicicleta,

va que puede causar un accidente.

# Advertencia medioambiental

- El embalaje puede separarse en dos materiales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas). Cuando tire estos materiales de embalaie hágalo conforme a la normativa de su localidad. Infórmese sobre la normativa referente a aparatos viejos.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que deben . ninarse correctamente.

# El aparato cumple las normas FCC, Parte 15.

- Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes: 1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y
- Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente.

# • Utilisez un adaptateur de bonne qualité de 3V DC

concessionnaire ou le service après-vente.

- Fiche écouteur mal branchée
- Volume en nosition hasse Augmentez le volume
- Tête de platine cassette contaminée
- Nettovez la tête (voir ENTRETIEN)

# Importante interférence / distorsion à la réception radio

- Etirez entièrement l'antenne FM
- Equipement disposé trop près d'un téléviseur, ordinateur, etc. • Déplacez l'équipement à distance suffisante de tout autre
- Piles à plat

o centro de servicio

**Advertencia:** No debe intentar, bajo ningún pretexto, reparar el aparato Vd. mismo, ya que si lo hace, invalidará su garantía.

# Zumbido cuando utiliza el adaptador principal

- El adaptador utilizado no es el adecuado Utilice un adaptador de 3 V CC de buena calidad y regulado

Sonido bajo/ ausencia de sonido

- · Inserte completamente el conector
- Cabezales del casete sucios
- Limpie los cabezales del casete (vea MANTENIMIENTO)

- Antena aérea de FM (cable del auricular) no totalmente extendida Extienda completamente la antena aérea de FM
- Sitúe el equipo lejos de otros dispositivos eléctricos
- Ponga pilas nuevas
- El número de producción está situado en el compartimiento de las pilas.

# Hum when using mains adapter

- Adapter used is unsuitable
- Use a good quality regulated 3V DC adapter Poor sound/ no sound:

these hints, consult your dealer or service center

TROUBLESHOOTING

- Headphone plug not fully inserted · Insert plug fully
- Volume is turned down
- · Turn up volume Tane head dirty
- Clean tape head (see MAINTENANCE)

# Severe radio hum/distortion:

- FM antenna (headphone cord) not fully extended
- Extend FM antenna fully Set too close to TV, computer, etc.
- Move set away from other electrical equipment.
- Batteries weak · Insert fresh batteries

**DEPISTAGE DES ANOMALIES** En cas d'anomalies, contrôlez d'abord les points mentionnées sur la

iste avant de faire réparer l'appareil. Si vous n'êtes pas capable de

Attention: N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'appareil, car ceci fait tomber la garantie à échéance.

remédier au problème en suivant ces conseils, consultez votre

# Ronflement avec adaptateur secteur - Adaptateur inadéquat

- Son insuffisant / aucun son

- Antenne FM (câble écouteur) pas entièrement étirée
- équinement électrique
- Insérez de nouvelles piles
  - La référence du modèle se situe à l'arrière de l'équipement et la référence de production dans le compartiment piles.

# **PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

Si ocurre un fallo, antes de llevar el aparato a reparar, siga los consejos que le damos a continuación. Si, después de seguir los conseios no consigue solu-cionar el problema, póngase en contacto con su distribuidor

- El conector de los auriculares no está totalmente insertado
- Fl volumen está al mínimo

# Zumbidos de la radio graves /distorsión

- Equipo demasiado cerca de la TV, ordenador, etc.
- Pilas descargadas
- El número de modelo está situado en la parte de su del aparato.

# Warning: Under no circumstances should you try to repair the set vourself as this would invalidate your warranty

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the

set for repair. If you are unable to remedy the problem by following

**PORTABLE AUDIO** 

90 Days Free Exchange

This product must be carried in for an exchange.

# **GARANTIE LIMITÉE**

# SYSTÈME SONORE PORTABLE Il faut porter ce produit à un centre de service pour l'échanger.

Échange gratuite pendant 90 jours

AMÉRICAINES

ci-dessous :

CANADA...

Veuillez contacter Philips á

Cambio gratis por 90 días Se necesita presentarse en persona con este producto para cambiarlo.

¿QUIEN TIENE PROTECCION?

garantía del producto de reemplazo

QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

dañados por tales modificaciones.

;DONDE SE EFECTUA EL CAMBIO?

ANTES DE PEDIR UN CAMBIO...

¿QUE CUBRE?

SISTEMA DE AUDIO PORTATIL

**GARANTIA LIMITADA** 

# WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to exchange the product. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase Attach it to this owner's manual

#### WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. For 90 days thereafter, a defective or inoperative product will be replaced with a new, renewed or comparable product at no charge to you. A replacement product is covered only for the original warranty period. When the warranty on the original product expires, the warranty on the replacement product also expires.

# WHAT IS EXCLUDED?

### Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misus accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics Company.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)

  a product used for commercial or institutional purposes.

### WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE?

You may exchange the product in all countries where the product is officially distributed by Philips Consumer Electronics Company. In countries where Philips Consumer Electronics Company does not distribute the product, the local Philips service organization will attempt to provide a replacement product (although there may be a delay if the appropriate product is not readily available).

# BEFORE REQUESTING EXCHANGE...

Please check your owner's manual before requesting an exchange. Adjustments of the controls discussed there may save you a trip

#### **EXCHANGING A PRODUCT IN U.S.A.** PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Contact your dealer to arrange an exchange. Or, ship the product, insured and freight prepaid, and with proof of purchase enclosed, to the address listed below

Small Product Service Center Philips Service Company 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 Greeneville, TN 37743

(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty But because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not

# **EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...**

Please contact Philips at:

1-800-661-6162 (French Speaking) 1-800-363-7278 (English Speaking)

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties, No. other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred. even if notified of the possibility of such damages.)

# TO GET OUT-OF-WARRANTY EXCHANGE...

In U.S.A., Puerto Rico or U.S.Virgin Islands, contact Philips Service Company at (800) 851-8885 to obtain the cost of out-of-warranty exchange. Then carefully pack the product and ship it to the Small Product Service Center (address listed above). In Canada, call the phone number listed above under "Exchanging a Product in Canada" to obtain the cost of out-of-warranty exchange.

# REMEMBER...

Please record the model and serial numbers found on the product below. Also, please fill out and mail your warranty registration card promptly. It will be easier for us to notify you if necessary.

MODEL#	
i	
SERIAL#	

• un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la

Il faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document

portant la date d'achat qui prouve que vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat. L'attacher à ce manuel

La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit. Pendant 90 jours à compter de cette date, tout

produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera remplacé par un

produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans frais aucun

au consommateur. Un produit de remplacement n'est couvert que

garantie du produit d'origine vient à terme, la garantie du produit de

les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régle

la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais

raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips Consumer Elec-

emploi, d'accident, de réparations non-agréées ou d'une autre

tronics Company.

des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au

câble ou aux systèmes d'antenne à l'extérieur de l'unité

pendant la période non-écoulée de garantie d'origine. Lorsque la

**QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?** 

les commandes et pour installer ou réparer les systèmes

d'emploi et les garder tous les deux à portée de main.

**OU'EST-CE OUI EST COUVERT?** 

remplacement est terminée aussi.

d'antenne à l'extérieur du produit.

La garantie ne couvre pas:

- réparation des produits endommagés par de telles modifications. des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit.
   (Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou conséquents. Il est donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas au cas présent. Cela comprend, mais de façon non-limitative, des enregistrements, qu'ils soient protégés ou non par les lois sur les droits d'auteur).
- un appareil acheté, utilisé ou réparé en dehors des États-Únis, de Porto Rico, des Îles Vierges ou du Canada ou utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non limités aux appareils utilisés pour la location).

# OÙ L'ÉCHANGE EST-ELLE PROPOSÉE ?

QUI EST COUVERT?

Le produit pourra s'échanger dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. Dans des pays où Philips Consumer Electronics Company ne distribue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera de fournir un produit de remplacement (mais il pourra y avoir des retards si le bon produit n'est pas facilement disponible).

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre garantie n'est donnée, qu'elle soit explicite ou implicite, y compris une garantie implicite de vendabilité ou d'aptitude à un but spécifique. Philips n'est pas, en aucun cas, responsable des dommages, qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, secondaires ou conséquents, quels que soient leurs origines, même en présence d'une

AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE...

manuel d'instructions pourrait éviter de faire un traie

AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES

Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de demander un produit d'échange. Un petit réglage d'une des commandes expliqué dans le

POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U.,

Contacter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien, renvoyer le

produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'achat incluse, à l'adresse

Small Product Service Center

Philips Service Company

907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 Greeneville, TN 37743 É.-U.

(Aux É.-U., au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite, y

limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que

garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas

POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU

certains états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'une

compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est

1-800-661-6162 (Francophone)

1-800-363-7278 (Anglophone)

# notification de la possibilité de tels dommages.) POUR UNE ÉCHANGE HORS GARANTIE..

Aux É.-U., au Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, contacter Philips Service Company au (800) 851-8885 pour savoir le prix d'une échange non couverte par la garantie. Puis emballer le produit avec soins et le renvoyer au Small Product Service Center (adresse ci-dessus). Au Canada, téléphonez au numéro qui se trouve sous la rubrique « Pou bénéficier d'une échange garantie au Canada » pour obtenir le prix d'un échange hors garanti.

### RAPPEL IMPORTANT...

Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et renvoyer sans délai la carte d'enregistrement de garantie. Il nous sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoin

N° DE MODÈLE	
№ DE SÉRIE	

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en province

EL4966F005 / MAC 4107 / 1-99

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas, É-U 75606 (903) 242-4800

# SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas, USA 75606 (903) 242-4800

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights

which vary from state/province to state/province.

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

- 1. Read these instructions All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Keep these instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference
- **3. Heed all warnings** All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **4. Follow all instructions** All operating and use instructions should be followed.
- 5. Do not use this apparatus near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc.
- 6. Clean only with a damp cloth. The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer
- 7. Install in accordance with the manufacturers instructions. Do not block any of the ventilation openings. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that
- 9. Only use attachments/accessories specified by the manufactu-



Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

EL 4562-E004: 99/3

# CONSEILS DE SÉCURITÉ - À lire avant de faire marcher le matériel

Ce produit a été concu et fabriqué en accord avec des normes de sécurité et de qualité très strictes. Il existe toutefois des précautions d'installation et de fonctionnement qu'il est important de connaître et de respecter.

- 1. Lisez ces instructions. Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Conservez ces instructions. Il est recommandé de conserver ces consignes de sécurité et instructions de fonctionnement pour référence ultérieure.
- 3. Respectez les avertissements. Tous les avertissements inscrits sur l'appareil lui-même ou figurant dans les instructions de fonctionnement doivent être respectés.
- 4. Suivez toutes les instructions. Il est impératif de suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau - comme par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, un baquet de lingerie, ou dans une cave humide, près d'une piscine, etc.
- 6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Cet appareil doit être nettoyé uniquement selon la procédure recommandée par le fabricant.
- 7. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant. N'obstruez aucun orifice de ventilation. - Par exemple, l'appareil ne doit pas être posé sur un canapé, un lit, un tapis, ou autre surface du même type ; il ne doit pas non plus être placé dans un meuble intégré comme un ensemble bibliothèque ou autre où le système de ventilation de l'appareil serait bloqué.

- 8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres appareils (même des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- 9. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le fabricant.



Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un support, un pied, une étagère ou une table de type recommandé par le fabricant. Si vous utilisez un meuble sur roulettes, veillez à le déplacer avec précaution afin d'éviter tout accident corporel si l'équipement se renversait.

11. Pour toute réparation, faites appel à un personnel qualifié. Une réparation sera nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels que détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide renversé sur l'appareil, ou encore si un objet est tombé dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a fait une chute.

EL 4562-F004: 99/3

su garantía no cubre: cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la

Usted debe tener su comprobante de venta para cambiar el producto. Una nota de venta u otro documento mostrando que

Adjúntelo a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano.

La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted

reemplazará un producto inoperante o defectuoso con otro nuevo.

renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo

compra el producto. Durante 90 días a partir de esta fecha, se

usted compró el producto se considera un comprobante de venta.

- reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Philips Consumer Electronics Company.
- problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.

un producto que requiera modificación o adaptación para que

opere en un país que no sea el país para el que fue concebido,

daños incidentales o consecuentes que resulten del producto

fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos

(Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidentales

o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba

materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.) Una unidad que se ha comprado, usado o reparado fuera de los

usado para fines comerciales o institucionales (inclusive productos

indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse,

EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el Canadá, o que se ha

usados con fines de arrendamiento, pero sin limitarse a éstos).

Usted puede cambiar el producto en todos los países con distribución oficial del producto por Philips Consumer Electronics Company. En países

donde Philips Consumer Electronics Company no distribuye el producto,

reemplazo (aunque puede haber demora si el producto apropiado no está

Favor de consultar el manual de instrucciones antes de pedir un

cambio. Algunos ajustes de los controles según las indicaciones en el

la entidad local de servicio Philips tratará de darle un producto de

# tiene cobertura sólo durante el período de la garantía original. Una vez que venza la garantía original del producto, también habrá vencido la

enviándolo a la dirección a continuación:

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

Comuníquese con su distribuidor para concertar el cambio.

o franqueo prepagados, adjuntando el comprobante de venta y

También, usted puede enviar el producto con el seguro y transporte

Small Product Service Center

Philips Service Company 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6

Greeneville TN 37743 USA

(En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

#### PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADA... Favor de comunicarse con Philips al:

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-363-7278 (anglófono)

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No

ninguna garantía expresa ni implícita, comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito

independientemente de la manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los mismos.) PARA CAMBIAR UN PRODUCTO DESPUES DE VENCER

Philips no será responsable bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios

# LA GARANTIA...

directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes,

En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, comuníquese con Philips Service Company, llamando al (800) 851-8885 para obtener el costo de cambio de un producto después de vencer la garantía. Luego empague el producto con cuidado y envíelo al Small Product Service Center, a la dirección arriba. En el Canadá, llame al téléfono encontrado arriba en la sección "Para cambiar un producto en el Canada" para obtener el costo para cambiar un producto no amparado por garantía.

# RECUERDE...

Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

Modelo No.	
Serie No.	

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas, USA 75606 (903) 242-4800

# INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD - Léalas antes de hacer funcionar el equipo

Este producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir normativas rigurosas en materia de calidad y seguridad. No obstante, deberán adoptarse ciertas precauciones en cuanto a su instalación y manejo, que Ud. debe conocer.

- 1. Lea estas instrucciones Antes de poner en funcionamiento el equipo, deberá leer todas las instrucciones relativas a su manejo y seguridad
- 2. Conserve estas instrucciones Las instrucciones relativas al manejo y a la seguridad del equipo deberán conservarse para su posterior utilización como material de referencia. 3. Lea todos los avisos - Deberán respetarse todos los avisos exis-
- tentes tanto en las instrucciones de manejo como en el propio 4. Siga todas las instrucciones - Deberán seguirse todas las ins-
- trucciones relativas al funcionamiento y a la utilización del equipo. 5. No utilice este aparato cerca del agua
- Por ejemplo, cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, lavaderos, superficies mojadas, zonas próximas a piscinas, etc.
- 6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo húmedo Para limpiar el equipo deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante.
- 7. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No tape las aperturas de ventilación - Por ejemplo, el equipo no deberá situarse sobre camas, sofás, alfombras, etc. ni en espacios cerrados, como estanterías, armarios, etc. si con ello se impidiese la libre circulación de aire por las aperturas de ventilación.

- 8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor Como radiadores calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.
- 9. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/accesorios recomendados por el fabricante.



Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.

11. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.

FI 4562-S004: 99/3